

# Első lépések

Asztali számítógépek vállalatok számára

A kiadvány cikkszáma: 312942-212

#### 2004. május

Ezt az útmutatót a *Gyors üzembe helyezés* című útmutatóban ismertetett lépések végrehajtása után használja. Az útmutató segítséget nyújt a számítógéphez kapott szoftverek telepítéséhez. Ezenkívül alapvető hibaelhárítási információkat is tartalmaz az első indításkor fellépő problémák esetére.

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt található információk értesítés nélkül változhatnak.

A Microsoft, az MS-DOS, a Windows és a Windows NT elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Az Adobe, Acrobat és Acrobat Reader nevek az Adobe Systems Incorporated védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei.

A HP-termékekre és szolgáltatásokra kizárólag az adott termékhez vagy szolgáltatáshoz mellékelt nyilatkozatokban kifejezetten vállalt jótállás vonatkozik. Az itt leírtak nem jelentenek további garanciát. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban esetleg előforduló technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

A jelen dokumentum szerzőijog-védelem alatt álló, tulajdonjogban lévő információt tartalmaz. A Hewlett-Packard Company előzetes írásos engedélye nélkül a dokumentum sem egészben, sem részben nem fénymásolható, sokszorosítható vagy fordítható le más nyelvre.



**FIGYELEM!** Az így megjelölt szöveg arra figyelmeztet, hogy az utasítás betartásának elmulasztása sérülést vagy halált okozhat.



**VIGYÁZAT!** Az így megjelölt szöveg azt jelzi, hogy az útmutatóban megadottaktól eltérő használat esetén károsodhat a készülék, vagy elveszhetnek a rajta tárolt adatok.

#### Első lépések

Asztali számítógépek vállalatok számára

Második kiadás (2004. május) Első kiadás (2003. február)

A kiadvány cikkszáma: 312942-212

# Tartalomjegyzék

# Első lépések

Szoftverek telepítése és testre szabása
Az operációs rendszer telepítése1
Microsoft biztonsági frissítések
Kisegítő lehetőségek
Eszközillesztők telepítése és frissítése
A monitor képének testreszabása
A szoftverek védelme
A szoftverek visszaállítása
A számítógép kikapcsolása
További információforrások
A vonatkozó előírások megkeresése7
A dokumentációs CD használata7
Teendők a technikai tanácsadó szolgálat felhívása előtt8
Hasznos tanácsok
Alapvető hibaelhárítás
Általános hibák elhárítása11
Hardvertelepítési hibák elhárítása16
A diagnosztikai fény- és hangjelzések értelmezése
A Gyors hibaelhárítás című útmutató megrendelése

# Első lépések

## Szoftverek telepítése és testre szabása

**VIGYÁZAT!** Ne csatlakoztasson újabb hardvereszközt vagy független gyártótól származó eszközt a számítógéphez mindaddig, amíg az operációs rendszer nincs megfelelően telepítve. Ez hibákat okozhat, és megakadályozhatja az operációs rendszer helyes telepítését.

## Az operációs rendszer telepítése

A számítógép első bekapcsolásakor az operációs rendszer telepítése automatikusan végbemegy. A telepítés 5-10 percet vesz igénybe a telepített operációs rendszertől függően. A telepítés befejezése érdekében figyelmesen olvassa el és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

**VIGYÁZAT!** Ha megkezdődött az automatikus telepítés, akkor A TELEPÍTÉS BEFEJEZÉSÉIG NE KAPCSOLJA KI A SZÁMÍTÓGÉPET. Ellenkező esetben a számítógépet működtető szoftver megsérülhet vagy hibás lesz a telepítése.

Ha a számítógéphez nem kapott Microsoft operációs rendszert, az alábbi dokumentáció egyes részei nem vonatkoznak az Ön számítógépére. Az operációs rendszer telepítésével és konfigurálásával kapcsolatos részletes tudnivalók a számítógéphez kapott operációs rendszer dokumentációjában találhatók. További információ az online súgóban olvasható az operációs rendszer telepítését követően.

## Microsoft biztonsági frissítések

Ez a rendszer a HP gyárából úgy került ki, hogy a fejlesztés időpontjában rendelkezésre álló kritikus Microsoft frissítések fel lettek töltve a rendszerre, és készen állnak a telepítésre. A HP és a Microsoft erősen javasolja, hogy telepítse a rendszerre feltöltött Microsoft biztonsági frissítéseket, majd csatlakozzon a Microsoft Windows Update webhelyre, ahonnan beszerezheti az operációs rendszerhez esetleg újabban megjelent kritikus Microsoft biztonsági frissítéseket.

#### A rendszerre feltöltött Microsoft kritikus frissítések telepítése

Az internetre való csatlakozás előtt telepítse a rendszerre feltöltött kritikus frissítéseket.

- Kattintson a Start > Minden program > Software Setup (Szoftvertelepítés) elemre. Megjelenik a Welcome (Üdvözöljük) képernyő.
- 2. Az üdvözlő képernyőn kattintson a **Következő** gombra.

Ellenőrizze, hogy a **Microsoft Windows XP Service Pack 1 Hotfixes** be van-e jelölve.

- Kattintson a Következő gombra a telepítés folytatásához.
   Megjelenik egy állapotjelző, amely a telepítés állását jelzi.
- 4. A telepítés befejeződését jelző ablakban kattintson a **Befejezés** gombra a számítógép újraindításához.
- A számítógép újraindulása után a Frissítések letöltése a Microsoft Windows Update webhelyről szakaszban található lépésekkel folytassa a rendszer legújabb frissítéseinek beszerzését.

#### Frissítések letöltése a Microsoft Windows Update webhelyről

- Az internetkapcsolat beállításához kattintson a Start > Internet Explorer menüpontra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 2. Ha az internetkapcsolat létrejött, kattintson a **Start** gombra.
- 3. Válassza a **Minden program** menüt.

Kattintson a **Windows Update** hivatkozásra a menü felső részében.

A hivatkozás a Microsoft Windows Update webhelyre vezet.

Több olyan ablak is megjelenhet, amely programok telepítését kéri a www.microsoft.com webhelyről.

4. Kattintson az **Igen** gombra a programok telepítéséhez a www.microsoft.com webhelyről.

5. Kattintson a **Frissítések keresése** hivatkozásra, amikor megjelenik.

A keresés után kattintson a **Fontos frissítések és** szervizcsomagok hivatkozásra, amikor az megjelenik a Telepítendő frissítések kiválasztása alatt.

Megjelenik a frissítések listája, alapértelmezésben az összes kijelölve.

Javasoljuk, hogy a listában szereplő összes frissítést telepítse.

- 6. Kattintson a **Frissítések áttekintése és telepítése** hivatkozásra.
- 7. Kattintson a **Telepítés** gombra. Ezzel elkezdődik a fontos frissítések letöltése és automatikus telepítése.

A frissítések telepítése után a Windows XP a számítógép újraindítását kéri. Mentse az esetleg megnyitva lévő fájlokat és dokumentumokat. Majd válassza az **Igen** gombot a számítógép újraindításához.

## Kisegítő lehetőségek

A HP célja, hogy termékei, szolgáltatásai és programjai minden felhasználó számára elérhetőek és egyszerűen kezelhetőek legyenek. A Microsoft Windows XP rendszerrel előtelepített (vagy XP rendszerre felkészített) HP termékek kialakítása a kisegítő lehetőségek figyelembevételével történt. E termékeket piacvezető kisegítő eszközökkel teszteltük annak biztosítására, hogy használatuk egyformán könnyű legyen – bármikor, bárhol. . . bárki számára.

## Eszközillesztők telepítése és frissítése

Ha az alapfelszereltséghez nem tartozó újabb hardvereszközt helyez a számítógépbe az operációs rendszer telepítése után, akkor az adott eszközhöz tartozó eszközillesztőt is telepítenie kell.

Ha a rendszer az I386 könyvtár elérési útját kéri, adja meg a **C:\1386** elérési útvonalat, vagy kattintson a párbeszédpanel **Tallózás** gombjára, és keresse meg az I386 mappát. Ezzel a megfelelő illesztőprogramok elérhetőek lesznek az operációs rendszer számára.

A legújabb támogatószoftverek (például a különböző operációs rendszerek támogatására szolgáló szoftverek) beszerezhetők a következő internetcímen:

#### www.hp.com/support

Ezekhez a szoftverekhez úgy is hozzájuthat, hogy előfizet a Compaq Support CD Kit csomagra a Support Software Management (támogatószoftver-kezelés) megrendelőlap kitöltésével, amely az alábbi webhelyen található:

http://www.compag.com/support/files/desktops/us/purchase.html

Ezen az oldalon azt is megtudhatja, hogy miként fizethet elő.



Ha a számítógépben írásra alkalmas optikai meghajtó van, a meghajtóval való íráshoz telepítenie kell a megfelelő alkalmazást. Az alkalmazás telepítéséhez kattintson duplán a **Setup Software** (**Szoftverek telepítése**) ikonra az asztalon vagy az alkalmazásindítón, majd válassza az Easy CD Creator és a Direct CD alkalmazásokat.

## A monitor képének testreszabása

Közvetlenül kiválaszthatja vagy módosíthatja a monitor típusát, képfrissítési frekvenciáját, felbontását, színbeállításait, betűméretét és energiatakarékossági beállításait. Ehhez kattintson a jobb gombbal a Windows asztalon, majd kattintson a Tulajdonságok parancsra a megjelenítési beállítások módosításához. További tudnivalók a videokártya segédprogramjához vagy a monitorhoz mellékelt online dokumentációban találhatók.

## A szoftverek védelme

Az adatvesztés vagy sérülés elkerülése érdekében készítsen biztonsági másolatot a merevlemezen tárolt valamennyi rendszerszoftverről, alkalmazásról és adatfájlról. Az adatfájlok biztonsági mentésével kapcsolatos tudnivalók megtalálhatók az operációs rendszer vagy a biztonságimásolat-készítő segédprogram dokumentációjában.

## A szoftverek visszaállítása

A gyárilag telepített operációs rendszert és szoftvereket a *Restore Plus!* CD, illetve a számítógéphez kapott bármely más CD segítségével állíthatja vissza. A számítógép ajánlott visszaállítási eljárását óvatosan végezze el, figyelmesen elolvasva előtte az erre vonatkozó útmutatásokat.

A CD-vel kapcsolatos kérdésekkel vagy problémákkal forduljon a vevőszolgálathoz.

## A számítógép kikapcsolása

A számítógép megfelelő kikapcsolásához először állítsa le az operációs rendszert. Microsoft Windows XP Professional és Microsoft Windows 2000 Professional rendszerben kattintson a **Start > Leállítás** parancsra. Microsoft Windows XP Home rendszerben kattintson a **Start > Kikapcsolás** parancsra. A számítógép automatikusan leáll.

Az operációs rendszertől függően a bekapcsológomb megnyomásakor a számítógép ahelyett, hogy automatikusan kikapcsolna, alacsony áramfogyasztású, vagyis készenléti módra vált. Ez a mód lehetővé teszi, hogy az alkalmazások bezárása nélkül csökkentse a számítógép áramfogyasztását; később azonnal folytathatja munkáját az operációs rendszer újraindítása és az adatok elvesztésének veszélye nélkül.

**VIGYÁZAT!** A számítógép kézzel végrehajtott kikapcsolása adatvesztést eredményezhet.

A számítógép teljes kikapcsolásához nyomja be és tartsa benyomva a bekapcsológombot négy másodpercig. Ugyanakkor a számítógép kézi kikapcsolása esetén kimarad a készenléti állapot és adatvesztés történhet.

A hálózati kapcsoló a Computer Setup segédprogrammal állítható be- és kikapcsolás üzemmódba. A Computer Setup program használatáról bővebb információt talál a *Dokumentációs CD-n* lévő *Útmutató a Setup segédprogram használatához* dokumentumban.

## További információforrások

Bővebb termékinformáció található a *Dokumentációs CD-n* könnyen hozzáférhető PDF formátumban. A CD az alábbi dokumentációkat tartalmazza:

- Gyors üzembe helyezés (rendelkezésre áll nyomtatott formában és Adobe Acrobat PDF formátumban megtalálható a dokumentációs CD-n) A külső eszközök számítógéphez való csatlakoztatásában nyújt segítséget.
- Első lépések (rendelkezésre áll nyomtatott formában és PDF formátumban megtalálható a dokumentációs CD-n) Segítséget nyújt a számítógéphez kapott szoftverek telepítéséhez, ezenkívül alapvető hibaelhárítási információkat is tartalmaz az első indításkor fellépő problémák esetére.
- Útmutató a hardver használatához (a dokumentációs CD-n található PDF formátumban)
  Áttekintést nyújt a számítógép hardvereszközeiről, útmutatást ad a sorozatba tartozó számítógépek bővítésével kapcsolatban, illetve információkat tartalmaz a valós idejű óra elemeiről, a memóriáról és a tápegységről.
- Útmutató a Computer Setup (F10) segédprogram használatához (a dokumentációs CD-n található PDF formátumban)
  Az eszköz használatával kapcsolatos tudnivalókat ismerteti a karbantartás céljából vagy új hardvereszközök telepítésekor végrehajtandó újrakonfigurálás, illetve az alapértelmezett beállítások módosítása esetén.
- Útmutató a számítógépek felügyeletéhez (a dokumentációs CD-n található PDF formátumban)
  Az egyes számítógépekre előre telepített biztonsági és intelligens rendszerfelügyeleti szolgáltatásokkal kapcsolatos fogalmakat és használati tudnivalókat tartalmazza.
- Útmutató a hálózat és az internet használatához (a dokumentációs CD-n található PDF formátumban)
  Alapvető hálózathasználati tudnivalókat és útmutatást tartalmaz az eszközillesztők telepítésével és az egyes típusokra előre telepített hálózati kártya szolgáltatásainak használatával kapcsolatban; emellett tájékoztat az internetszolgáltatókról és az internetelérési problémák megoldásáról.

- Hibaelhárítási útmutató (a dokumentációs CD-n található PDF formátumban)
   Átfogó útmutató, mely hasznos tanácsokat kínál a számítógép hibáinak elhárításához, valamint a lehetséges hardver- és szoftverproblémák megoldásához. Emellett tartalmazza
  - szoftverproblémák megoldásához. Emellett tartalmazza a diagnosztikai kódokkal és a Computer Diagnostics for Windows program futtatásával kapcsolatos tudnivalókat is.
- A biztonságos munkavégzéssel és a vonatkozó előírásokkal kapcsolatos tudnivalók (a dokumentációs CD-n található PDF formátumban)

A biztonságos munkavégzéssel és a vonatkozó előírásokkal kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza, amelyek biztosítják az Egyesült Államok, Kanada és más országok előírásainak való megfelelést.



Ha nem renedlkezik CD-ROM-meghajtóval, a termékdokumentációt a http://www.hp.com címen letöltheti. Kattintson a support & drivers > Compaq reference library hivatkozásra.

## A vonatkozó előírások megkeresése

A számítógép az FCC-előírások 15. fejezetének értelmében B osztályú digitális eszköz (Class B digital device). A B osztályú digitális eszközökkel kapcsolatos tudnivalók a *Dokumentációs CD-n* található *A biztonságos munkavégzéssel és a vonatkozó előírásokkal kapcsolatos tudnivalók* című útmutatóban olyashatók.

#### A dokumentációs CD használata

1. Helyezze a CD-t a CD-ROM-meghajtóba.

A CD-n lévő szoftver ekkor ellenőrzi a Windows területi beállításait; ez néhány másodpercet vehet igénybe. Ha a számítógépen nem található az Adobe Acrobat vagy Acrobat Reader egyik naprakész verziója, a program automatikusan telepíti azt a CD-ről.

 Ebben az esetben olvassa el és kövesse a telepítésre vonatkozó utasításokat.

A menü és a könyvek azon a nyelven jelennek meg, amelyet a kezdeti rendszerbeállításkor, illetve később, a Windows területi beállításaiban megadott. Ha a területi beállításokban kiválasztott nyelv nem található a CD-n, a menü és a könyvek angolul jelennek meg.

3. Kattintson az olvasni kívánt könyv címére.

Ha a CD behelyezése után a CD-ROM-meghajtó két perc elteltével sem indítja el a szoftvert, akkor valószínűleg ki van kapcsolva a rendszer automatikus futtatási funkciója.

A *Dokumentációs CD-t* a következőképpen futtathatja, ha az nem indul el automatikusan:

- 1. Kattintson a **Start > Futtatás** parancsra.
- 2. Írja be a következőt:

#### X:\DocLib.exe

(az X a CD-ROM-meghajtó betűjele)

3. Kattintson az **OK** gombra.

Ha a számítgépen Linux operációs rendszer fut, a *Dokumentációs CD* nem indul el automatikusan. A hardverrel kapcsolatos további dokumentáció a CD HelpFiles mappájában található. A CD-n lévő dokumentumok megtekintéséhez töltse le és telepítse az Adobe Acrobat Reader for Linux programot a www.adobe.com címről.

# Teendők a technikai tanácsadó szolgálat felhívása előtt

Ha problémái vannak a számítógéppel kapcsolatban, a technikai tanácsadó szolgálat felhívása előtt próbálkozzon meg az alábbi megoldási lehetőségekkel:

- Vizsgálja meg a számítógép előlapján lévő villogó LED-eket, melyek utalhatnak az adott problémára. A részletes tudnivalók a jelen útmutató "A diagnosztikai fény- és hangjelzések értelmezése" című fejezetében olvashatók.
- Ha a képernyő üres, csatlakoztassa a monitort másik videoportba, amennyiben a számítógép rendelkezik ilyennel, vagy cserélje ki a monitort olyanra, amelyről biztosan tudja, hogy megfelelően működik.
- Ha a számítógép hálózathoz csatlakozik, csatlakoztasson egy másik számítógépet másik kábellel a hálózati csatlakozóba. Előfordulhat, hogy hibás a hálózati csatlakozó vagy a kábel.
- Ha előzőleg új hardvert helyezett be, távolítsa el, és ellenőrizze, hogy a számítógép megfelelően működik-e az új hardver nélkül.
- Ha előzőleg új szoftvert telepített, távolítsa el, és ellenőrizze, hogy a számítógép megfelelően működik-e az új szoftver nélkül.

- Olvassa el a jelen útmutató következő, "Hasznos tanácsok" című fejezetét további javaslatokért.
- Tanulmányozza a *Dokumentációs CD-n* található részletes *Hibaelhárítási útmutatót*.
- Látogassa meg a részletes online technikai tanácsadó webhelyet az alábbi címen:

http://wwss1pro.compaq.com/support/home/index.asp

■ Futtassa a Restore Plus! CD-t.

Mielőtt felhívja a technikai tanácsadó szolgálatot (1-800-652-6672), a segítségkérés megfelelő kezelése érdekében készüljön fel az alábbi módon:

- Híváskor tartózkodjon a számítógépnél.
- A hívás előtt jegyezze fel és tartsa keze ügyében a számítógép és a monitor gyári számát.
- Álljon rendelkezésére elegendő idő a probléma ügyfélszolgálati munkatárs segítségével történő megoldására.



Értékesítési információkért és a garancia kiterjesztésével (CarePaq) kapcsolatos ügyekben hívja az 1-800-282-6672-es telefonszámot.

### Hasznos tanácsok

Ha kisebb hibát észlel a számítógép, a képernyő vagy a szoftverek működésében, olvassa el az alábbi listában található általános tanácsokat:

- Ellenőrizze, hogy a számítógép és a képernyő működő fali aljzathoz van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy a feszültségválasztó kapcsoló az adott országnak megfelelő értéken áll-e (115V vagy 230V).
- Ellenőrizze, hogy a számítógép be van-e kapcsolva, és világít-e a bekapcsolt állapotot jelző zöld LED.
- Ellenőrizze, hogy a képernyő be van-e kapcsolva, és világít-e a monitor működését jelző zöld LED.

- Vizsgálja meg a számítógép előlapján található LED-eket. A LED-ek különböző gyakoriságú felvillanása különböző hibakódoknak felel meg, melyek segítségével felismerhető a probléma. További tudnivalókat a *Dokumentációs CD-n* található *Hibaelhárítási útmutató* A függeléke tartalmaz.
- Ha a képernyő sötét, növelje a fényerőt és a kontrasztot.
- Tartsa lenyomva valamelyik billentyűt. Ha a rendszer sípol, a billentyűzet megfelelően működik.
- Ellenőrizze az összes kábelcsatlakozást, hogy valamelyik nem lazult-e meg, illetve helyesen vannak-e csatlakoztatva.
- Térjen vissza készenléti állapotból a billentyűzet bármely billentyűjének lenyomásával vagy a bekapcsológombbal. Ha a rendszer továbbra is felfüggesztett üzemmódban marad, kapcsolja ki a számítógépet oly módon, hogy benyomja és legalább négy másodpercig nyomva tartja a bekapcsológombot. Ezután nyomja meg újra a bekapcsológombot a számítógép újraindításához. Ha a rendszer nem áll le, válassza le a tápkábelt, várjon néhány másodpercet, és csatlakoztassa újra. Ha a számítógép nem indul újra automatikusan, nyomja meg a bekapcsológombot a számítógép elindításához.
- Nem Plug and Play rendszerű bővítőkártya vagy más alkatrész telepítése után konfigurálja újból a számítógépet. További tudnivalók a következő részen találhatók: "Hardvertelepítési hibák elhárítása" oldal.
- Ellenőrizze, hogy az összes szükséges eszköz-illesztőprogram telepítve van-e. Nyomtató csatlakoztatása esetén például szükség van a nyomtató illesztőprogramjának telepítésére.
- Bekapcsolás előtt távolítsa el az összes hajlékonylemezt a számítógépből.
- Ha egy másik operációs rendszert telepített a gyárilag telepített helyett, ellenőrizze, hogy az adott operációs rendszer használható-e ezen a számítógép-konfiguráción.
- Ha a számítógép több videojel-forrással (a csak egyes típusokban található beépített, illetve PCI vagy AGP videokártyával) és egy monitorral rendelkezik, akkor a monitort az elsődleges videokártyaként kijelölt videojel-forrás monitorcsatlakozójához kell csatlakoztatni. A rendszer indításakor a többi monitorcsatlakozó le van tiltva.

Ha a monitor ezek egyikéhez csatlakozik, akkor nem működik. Az alapértelmezett VGA jelforrást a Computer Setup (F10) segédprogramban adhatja meg.



**VIGYÁZAT!** Amikor a számítógép váltakozó áramú áramforráshoz csatlakozik, az alaplap folyamatosan feszültség alatt van. Az alaplap és az alkatrészek sérülésének elkerülése érdekében a számítógép felnyitása előtt húzza ki a tápkábelt a konnektorból.

## Alapvető hibaelhárítás

Ez a fejezet az első indításkor fellépő esetleges problémákkal foglalkozik. Részletes *Hibaelhárítási útmutató* áll rendelkezésre a *Dokumentációs CD-n*, valamint az alábbi webhelyen található referenciatárban (Reference Library):

http://www.hp.com/support.

## Általános hibák elhárítása

Az ebben a szakaszban bemutatott kisebb hibák egyszerűen elháríthatók. Ha a probléma továbbra is fennáll, és nem tudja azt elhárítani, vagy valamelyik műveletet nem tudja megfelelően végrehajtani, forduljon a hivatalos forgalmazóhoz vagy viszonteladóhoz.

Hiba	A hiba oka	Megoldás
A számítógép működése leállt, és a bekapcsológomb megnyomására nem kapcsol ki.	A bekapcsológomb szoftveres vezérlése nem működik.	Tartsa benyomva a bekapcsológombo legalább négy másodpercig, amíg a számítógép ki nem kapcsol.
A számítógép nem reagál az USB-billentyűzetre vagy az egérre.	A számítógép <b>készenléti</b> állapotban van.	A <b>készenléti</b> állapot megszüntetéséhez nyomja meg a bekapcsológombot.

Általános hibák elhárítása (folytatás)			
Hiba	A hiba oka	Megoldás	
A számítógép által megjelenített dátum és idő helytelen.	Valószínűleg ki kell cserélni a valós idejű óra (RTC) elemét.  Ha a számítógépet feszültség alatt álló váltakozó áramú aljzathoz csatlakoztatja, akkor ezzel növeli az óra elemének élettartamát.	A <b>Vezérlőpulton</b> állítsa be újra a dátumot és az időt (az óra dátumát és idejét a Computer Setup segédprogrammal is beállíthatja). Ha a hiba továbbra is fennáll, cserélje ki a valós idejű óra (RTC) elemét. Az óra elemének cseréjével kapcsolatos tudnivalókat megtalálja az <i>Útmutató</i> a hardver használatához című leírásban, de fordulhat hivatalos forgalmazóhoz, illetve viszonteladóhoz is.	
A számítógép időnként látszólag leáll.	A hálózati kártya illesztőprogramja be van töltve, de nincs hálózati kapcsolat.	Csatlakoztassa a hálózatot, illetve a Computer Setup segédprogrammal vagy a Microsoft Windows Eszközkezelő segédprogrammal tiltsa le a hálózati kártyát.	
A kurzor a számbillentyűzet nyílbillentyűivel nem mozgatható.	Be van kapcsolva a <b>Num Lock</b> funkció.	Nyomja meg a <b>Num Lock</b> billentyűt. Ha használni szeretné a nyílbillentyűket, a Num Lock nem lehet aktív. A <b>Num Lock</b> billentyű a Computer Setup segédprogramban tiltható le, illetve engedélyezhető.	
Nem távolítható el a számítógép fedele vagy borítópanele.	Az egyes számítógépeken megtalálható intelligens fedélzár (Smart Cover Lock) szolgáltatás be van kapcsolva.	A Computer Setup segédprogrammal kapcsolja ki az intelligens fedélzár (Smart Cover Lock) szolgáltatást. Az intelligens fedélzár közvetlen kikapcsolására használható biztonsági kulcs (Smart Cover FailSafe Key) megvásárolható a HP-tól. A biztonsági kulcsra a jelszó elfelejtése, áramszünet vagy a számítógép meghibásodása esetén van szükség.	

# Általános hibák elhárítása (folytatás)

1121	A 1-21 1	AA 1 -1 4 -
Hiba	A hiba oka	Megoldás
Romlik a számítógép teljesítménye.	A processzor forró.	<ol> <li>Ellenőrizze, hogy akadálytalan-e a számítógép körül a légáramlás.</li> </ol>
		<ol> <li>Ellenőrizze, hogy a hűtőventilátorok csatlakoztatása és működése megfelelő-e (némelyik ventilátor csak akkor forog, ha hűtésre van szükség).</li> </ol>
		<ol> <li>Ellenőrizze, hogy a processzor hűtőbordája megfelelően van-e felszerelve.</li> </ol>
	Megtelt a merevlemez.	Helyezzen át adatokat a merevlemezről másik adathordozóra a lemezterület felszabadításához.

## Általános hibák elhárítása (folytatás)

Hiba	A hiba oka	Megoldás
Hiba  A számítógép automatikusan kikapcsolt, és a tápfeszültséget jelző LED két másodperc alatt kétszer pirosan felvillan, majd két másodperc szünet következik.	A hiba oka  Bekapcsolt a processzor túlmelegedése elleni védelem.  A hűtőventilátor elakadt vagy más okból nem forog, VAGY  A hűtőborda helytelenül van a processzorra felszerelve.	<ol> <li>Ellenőrizze, hogy a számítógép szellőzőnyílásai nincsenek-e eltakarva, és hogy a hűtőventilátor működik-e.</li> <li>Nyissa fel a fedelet, nyomja meg a bekapcsológombot, és vizsgálja meg, hogy forog-e a processzor hűtőventilátora. Ha a processzor hűtőventilátora nem forog, ellenőrizze, hogy a ventilátor kábele csatlakozik-e az alaplaphoz. Győződjön meg róla,</li> </ol>
		hogy a ventilátor megfelelően van beszerelve és rögzítve.  3. Ha a processzor hűtőventilátora megfelelően csatlakozik és megfelelően van rögzítve, mégsem forog, akkor cserélje ki.
		<ol> <li>Igazítsa meg a processzor hűtőbordáját, és ellenőrizze, hogy a ventilátor megfelelően van-e felszerelve.</li> </ol>
		<ol><li>Forduljon hivatalos viszonteladóhoz vagy szervizhez.</li></ol>

Általános hibák elhárítása (folytatás)	Általános	hibák	elhárítása	(folytatás)
--	-----------	-------	------------	-------------

Hiba	A hiba oka	Megoldás
A számítógép nem kapcsol be, és a számítógép előlapján található LED-ek nem	A rendszer nem tud elindulni.	Tartsa benyomva a bekapcsológombo legalább négy másodpercig. Ha a merevlemez-meghajtó LED-je zöld színűre változik:
villognak.		<ol> <li>Ellenőrizze, hogy a tápegység hátulján található feszültségválasztá a megfelelő feszültségre van-e beállítva. A megfelelő feszültség az adott országtól függ.</li> </ol>
		<ol> <li>Távolítsa el a bővítőkártyákat egyenként, amíg be nem kapcso a 3.3 V_aux jelzésű LED az alaplapon.</li> </ol>
		3. Cserélje ki az alaplapot.
		VAGY Tartsa benyomva a bekapcsológombol legalább négy másodpercig. Ha a merevlemez-meghajtó LED-je nem változik zöld színűre:
		<ol> <li>Ellenőrizze, hogy működik-e a használatban lévő váltakozó áramú csatlakozó.</li> </ol>
		<ol> <li>Nyissa fel a fedelet, és ellenőrizze hogy a bekapcsológomb megfelelően csatlakozike az alaplaphoz.</li> </ol>
		<ol> <li>Ellenőrizze, hogy a tápkábelek megfelelően csatlakoznak-e az alaplaphoz.</li> </ol>
		<ol> <li>Ellenőrizze, hogy az alaplapon található 3.3 V_aux jelzésű LED világít-e. Ha világít, cserélje ki a bekapcsológomb csatlakozójá</li> </ol>
		<ol> <li>Ha az alaplapon található 3.3 V_au jelzésű LED nem világít, akkor cserélje ki a tápegységet.</li> </ol>
		6. Cserélje ki az alaplapot.

## Hardvertelepítési hibák elhárítása

Hardver (például újabb lemezmeghajtó) hozzáadása vagy eltávolítása után szükséges lehet a számítógép újrakonfigurálása. Plug and Play eszköz telepítésekor a Windows 2000 és a Windows XP automatikusan felismeri az eszközt, és beállítja a számítógépet. Nem Plug and Play eszköz telepítésekor az új hardver telepítése után újra be kell állítani a számítógépet. Windows 2000 operációs rendszer használata esetén a Vezérlőpulton kattintson duplán az Új hardver hozzáadása ikonra (Windows XP rendszerben használja a Hardver hozzáadása varázslót), majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

lardvertelepítési hibák elhárítása			
Hiba	Lehetséges ok	Javasolt megoldás	
Az új eszközt nem ismeri fel a rendszer a számítógép részeként.	Az eszköz nincs rendesen a helyén, vagy nem megfelelő a csatlakozása.	Ellenőrizze, hogy megfelelőek és stabilak-e az eszköz csatlakozásai, és hogy a csatlakozó tüskéi nem görbültek-e el.	
	Az új külső eszköz kábeleinek csatlakoztatása laza, vagy ki van húzva a tápkábel.	Ellenőrizze, hogy megfelelően vannak-e csatlakoztatva a kábelek, illetve a kábel és a csatlakozó tüskéi nem görbültek-e el.	
	Az új külső eszköz nincs bekapcsolva.	Kapcsolja ki a számítógépet, kapcsolja be a külső eszközt, majd kapcsolja be újból a számítógépet, hogy az eszköz a rendszer részévé váljon.	
	Amikor a rendszer a konfiguráció megváltoztatását javasolta, nem fogadta el azt.	Indítsa újra a számítógépet, és kövesse a módosítások elfogadására vonatkozó utasításokat.	
	Előfordulhat, hogy a Plug and Play kártya beállítását nem végzi el automatikusan a rendszer, ha az alapértelmezett beállítás ütközik más eszközökkel.	A Windows 2000 vagy a Windows XF Eszközkezelő segédprogramjával az adott kártya esetén törölje az automatikus beállításokat, és válasszor olyan alapbeállítást, amely nem okoz erőforrás-ütközést. A Computer Setup segédprogrammal is újból beállíthatók vagy letilthatók az eszközök az erőforrások ütközésének megszüntetése érdekében.	

# Hardvertelepítési hibák elhárítása (folytatás)

Hiba	Lehetséges ok	Javasolt megoldás
A számítógép nem indul el.	A rendszer bővítéséhez nem megfelelő memóriamodulokat használt, vagy rossz helyre építette be a modulokat.	<ol> <li>Nézze át a számítógéphez kapott dokumentumokat, hogy meg tudja állapítani: megfelelő memóriamodulokat használ-e, és hogy hova kell azokat beépíteni</li> </ol>
		<ol> <li>Figyelje a hangjelzéseket és a számítógép előlapján található LED-eket. A lehetséges ok megállapításához olvassa el "A diagnosztikai fény- és hangjelzések értelmezése" című részt.</li> </ol>
		<ol> <li>Ha így sem tudja elhárítani a hibát, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.</li> </ol>
A tápfeszültséget jelző LED másodpercenként pirosan felvillan, összesen öt alkalommal, melyet két másodperc szünet követ, eközben a számítógép ötöt sípol.	A memória helytelenül van beépítve vagy hibás.	<ol> <li>Igazítsa meg a DIMM modulokat.</li> <li>Kapcsolja be a számítógépet.</li> </ol>
		<ol> <li>Cserélje ki egyenként a DIMM modulokat a hibás modul megkereséséhez.</li> </ol>
		<ol> <li>A más gyártó által készített memóriát cserélje HP memóriára.</li> </ol>
		4. Cserélje ki az alaplapot.
A tápfeszültséget jelző LED másodpercenként pirosan	A videokártya nem megfelelően van behelyezve vagy hibás, vagy pedig hibás az alaplap.	Videokártyával rendelkező rendszer esetén:
felvillan, összesen hat alkalommal, melyet két		<ol> <li>Igazítsa meg a videokártyát, és kapcsolja be a számítógépet.</li> </ol>
másodperc szünet követ, eközben a számítógép		2. Cserélje ki a videokártyát.
hatot sípol.		<ol><li>Cserélje ki az alaplapot.</li></ol>
		Integrált videokártyával rendelkező rendszer esetén cserélje ki az alaplapot

## A diagnosztikai fény- és hangjelzések értelmezése

Ez a fejezet azokat az önellenőrzés (POST) előtt vagy közben az előlap LED-jein látható fényjelzéseket, illetve hangjelzéseket ismerteti, amelyekhez nem feltétlenül tartozik hibakód vagy szöveges üzenet.



Ha PS/2 billentyűzeten villognak a LED-ek, ellenőrizze a számítógép előlapján található LED-eket is, és az alábbi táblázat alapján állapítsa meg a jelzés jelentését.



A táblázatban szereplő ajánlott műveletek a javasolt végrehajtási sorrendben vannak felsorolva.

•	<i>7</i> •	•	• •
Jelzés	Hangjelzés	Lehetséges oka	Ajánlott művelet
Folyamatosan világít a tápfeszültséget jelző zöld színű LED.	Nincs	A számítógép be van kapcsolva.	Nincs
Két másodpercenké nt felvillan a tápfeszültség et jelző zöld színű LED.	Nincs	A számítógép felfüggesztés a RAM-ba (egyes típusoknál) vagy normál felfüggesztett üzemmódban van.	Nincs
Négyszer (másodpercenként egy alkalommal) felvillan a tápfeszültséget jelző zöld színű LED.	Nincs	A számítógép felfüggesztés a lemezre vagy "Hibernált" állapotban van.	Nincs

Jelzés	Hangjelzés	Lehetséges oka	Ajánlott művelet
Atápfeszültséget jelző LED egy másodperces időközzel	Nincs	Bekapcsolt a processzor túlmelegedése elleni védelem.	<ol> <li>Ellenőrizze, hogy a számítógép szellőzőnyílásai nincsenek-e eltakarva, és hogy a hűtőventilátor működik-e.</li> </ol>
kétszer pirosan felvillan, majd két másodperc szünet következik.		A hűtőventilátor elakadt vagy más okból nem forog, VAGY A hűtőborda vagy a ventilátoregység helytelenül van felszerelve a processzorra.	2. Nyissa fel a fedelet, nyomja meg a bekapcsológombot, és vizsgálja meg, hogy forog-e a processzor hűtőventilátora. Ha a processzor hűtőventilátora nem forog, ellenőrizze, hogy a ventilátor kábele csatlakozik-e az alaplaphoz. Győződjön meg róla, hogy a ventilátor megfelelően van beszerelve és rögzítve.
		а р. сессодона.	<ol> <li>Ha a processzor hűtőventilátora megfelelően csatlakozik és megfelelően van rögzítve, mégsem forog, akkor cserélje ki.</li> </ol>
			<ol> <li>Igazítsa meg a processzor hűtőbordáját, és ellenőrizze, hogy a ventilátor megfelelően van-e felszerelve.</li> </ol>
			<ol><li>Forduljon hivatalos viszonteladóhoz vagy szervizhez.</li></ol>
A tápfeszültség kijelzője	Nincs	Nincs beszerelve processzor	<ol> <li>Ellenőrizze, hogy van-e processzor a számítógépben.</li> </ol>
pirosan világít.		(nem a hibás processzort jelzi).	2. lgazítsa meg a processzort.

Jelzés	Hangjelzés	Lehetséges oka	Ajánlott művelet
Két másodpercenként felvillan a tápfeszültséget jelző piros	másodpercenként felvillan a tápfeszültséget	Áramkimaradás (a tápegység túlterhelt).	<ol> <li>Ellenőrizze, hogy a tápegység hátulján található feszültségválasztó a megfelelő feszültségre van-e beállítva. A megfelelő feszültség az adott országtól függ.</li> </ol>
színű LED.			<ol> <li>Nyissa fel a fedelet, és ellenőrizze, hogy a négyeres tápkábel csatlakozike az alaplapon található aljzatba.</li> </ol>
			<ol> <li>Ellenőrizze, hogy nem az egyik eszköz okozza-e a problémát: távolítsa el az ÖSSZES csatlakoztatott eszközt (merevlemez-, hajlékonylemez- és optikai meghajtókat, valamint a bővítőkártyákat). Kapcsolja be a számítógépet. Ha elindul a bekapcsolási önellenőrzés, kapcsolja ki a számítógépet és cserélje ki az egyik eszközt, majd ismételje meg az eljárást mindaddig, amíg hiba nem történik. Cserélje ki a hibát okozó eszközt. Helyezze vissza egyenként az eszközöket, hogy meggyőződjön azok megfelelő működéséről.</li> <li>Cserélje ki a tápegységet.</li> </ol>
			<ol> <li>Serelje ki a lapegyseger.</li> <li>Cserélje ki az alaplapot.</li> </ol>
A tápfeszültséget jelző LED egy	5	Megjelenítés előtti	I. Igazítsa meg a DIMM modulokat.     Kapcsolja be a számítógépet.
másodperces időközzel ötször pirosan folyillan majd	lőközzel ször pirosan	memóriahiba	<ol> <li>Cserélje ki egyenként a DIMM modulokat a hibás modul megkereséséhez.</li> </ol>
felvillan, majd két másodperc szünet			<ol> <li>A más gyártó által készített memóriát cserélje HP memóriára.</li> </ol>
következik.			4. Cserélje ki az alaplapot.

Jelzés	Hangjelzés	Lehetséges oka	Ajánlott művelet
A tápfeszültséget jelző LED egy másodperces időközzel	6	Megjelenítés előtti videokártyahiba.	Videokártyával rendelkező rendszer esetén:
			<ol> <li>Igazítsa meg a videokártyát, és kapcsolja be a számítógépet.</li> </ol>
hatszor pirosan felvillan, majd			2. Cserélje ki a videokártyát.
két másodperc			<ol><li>Cserélje ki az alaplapot.</li></ol>
szünet következik.			Integrált videokártyával rendelkező rendszer esetén cserélje ki az alaplapot.
Atápfeszültséget jelző LED egy másodperces időközzel hétszer pirosan felvillan, majd két másodperc szünet következik.	7	Alaplaphiba (a ROM a megjelenítés előtt hibát észlelt).	Cserélje ki az alaplapot.
A tápfeszültséget jelző LED egy másodperces időközzel nyolcszor pirosan felvillan, majd két másodperc szünet következik.	8	Érvénytelen a ROM (hibás ellenőrzőösszeg).	<ol> <li>Írja újra a ROM-ot egy ROMPaq lemez segítségével. További tudnivalók a Dokumentációs CD Útmutató a számítógépek felügyeletéhez című dokumentumának "A ROM frissítése" című fejezetében találhatók.</li> <li>Cserélje ki az alaplapot.</li> </ol>

Jelzés	Hangjelzés	Lehetséges oka	Ajánlott művelet
A számítógép nem kapcsol be és a LED-ek nem villognak.	Nincs	A rendszer nem tud elindulni.	Tartsa benyomva a bekapcsológombot legalább négy másodpercig. Ha a merevlemez-meghajtó LED-je zöld színűre változik:
			<ol> <li>Ellenőrizze, hogy a tápegység hátulján található feszültségválasztó a megfelelő feszültségre van-e beállítva. A megfelelő feszültség az adott országtól függ.</li> </ol>
			<ol> <li>Távolítsa el a bővítőkártyákat egyenként, amíg be nem kapcsol a 3.3 V_aux jelzésű LED az alaplapon.</li> </ol>
			<ol><li>Cserélje ki az alaplapot.</li></ol>
			VAGY
			Tartsa benyomva a bekapcsológombot legalább négy másodpercig. Ha a merevlemez-meghajtó LED-je nem változik zöld színűre:
			<ol> <li>Ellenőrizze, hogy működik-e a használatban lévő váltakozó áramú csatlakozó.</li> </ol>
			<ol> <li>Nyissa fel a fedelet, és ellenőrizze, hogy a bekapcsológomb megfelelően csatlakozik-e az alaplaphoz.</li> </ol>
			<ol> <li>Ellenőrizze, hogy a tápkábelek megfelelően csatlakoznak-e az alaplaphoz.</li> </ol>
			<ol> <li>Ellenőrizze, hogy az alaplapon található 3.3 V_aux jelzésű LED világít-e. Ha világít, cserélje ki a bekapcsológomb csatlakozóját.</li> </ol>
			<ol> <li>Ha az alaplapon található 3.3 V_aux jelzésű LED nem világít, akkor cserélje ki a tápegységet.</li> </ol>
			6. Cserélje ki az alaplapot.

## A Gyors hibaelhárítás című útmutató megrendelése

Megvásárolhatja a *Quick Troubleshooting Guide* (Gyors hibaelhárítás) kiadványt, amelyben könnyen követhető folyamatábrák vezetik végig a felhasználót a hibaelhárítás folyamatán. Ez az útmutató a hivatalos szervizek számára készült, és olyan lépéseket tartalmaz, amelyek meghaladhatják a felhasználó technikai tudását. Az útmutatóban leírt lépések hibás végrehajtása a számítógép sérülését és/vagy a garancia elvesztését eredményezheti. Ha nem biztos abban, hogy a lépést végre tudja hajtani, vagy a termékgarancia elvesztésétől tart, a javítási lépés végrehajtása előtt forduljon a hivatalos helyi viszonteladóhoz vagy szervizhez.

A *Gyors hibaelhárítás* című kiadvány az alábbi cikkszámokon rendelhető meg:

- Egy példány megrendelése esetén: 153837-001
- Öt példányonként való megrendelés esetén: 153838-001

A hivatalos forgalmazók, viszonteladók és szervizek az alkatrészek normál megrendelési eljárása szerint juthatnak hozzá a dokumentumhoz. Az Egyesült Államokban és Kanadában hívja az 1-800-952-7689-es telefonszámot. A többi országban érdeklődjön a HP helyi irodájánál.